

## Kompatibilitätsliste Mobile DataSafe OTG

\*\*\* ACHTUNG ! \*\*\*

Kameras welche den sogenannten Mass-Storage Modus (Massenspeicher Modus) **nicht** unterstützen, können teilweise nicht oder nur sehr eingeschränkt mit dem Mobile DataSafe OTG verwendet werden.

Wir empfehlen hier den Einsatz eines USB Kartenlesers als "Adapter" zwischen dem OTG und der Speicherkarte.

Dieses betrifft vor allem die Modelle der Canon Powershot Reihe. Hier kann in den meisten Fällen nur ein Komplett-Backup (<Kopie alle>) der Speicherkarte vorgenommen werden.

A	F	N	P
AipTek	Fujifilm	Nikon	Panasonic
PocketDV 3500	Fujifilm S20 Pro	Nikon 8700	Panasonic FX1
PocketCam 4000	Fujifilm F401	Nikon 5700	Panasonic Lumix FZ1
<b>B</b>	Fujifilm F450	Nikon 3200	Panasonic NV65
BenQ	FinePix2650	Nikon 4200	Panasonic FX7
DC140	Fujifilm Q1	Nikon 3700	Pentax
DCC40	Fujifilm 3800	Nikon SQ	Pentax Optio S
DC2410	Fujifilm F440	Nikon 3100	Premier
DC5330		Nikon 4100	DS4330
DC2310	<b>I</b>	Nikon 4300	DS3080S
DC2300	Inovix	Nikon 4500	<b>S</b>
<b>C</b>	Inovix DC-630	Nikon 5000	Sanyo
Canon	Inovix DC-530	Nikon D100	Sanyo AZ3
Canon Pro1	Inovix DC-400	Nikon D70	Sanyo AZ1
Canon S1 IS	Inovix DC-480	Nikon 5200	Sony
Canon IXUS 430	Inovix DC-420	Olympus	Sony DSC-T11
Canon IXUS 500		Olympus C-770uz	Sony DSC-P100
Canon A75	<b>K</b>	Olympus C-8080wz	Sony DSC-P93
Canon IXUS i	Kodak	Olympus mju-410	Sony DSC-P73
Canon A80	Kodak DX340	Olympus 5060wz	Sony DSC-P43
Canon A95	Kodak LS743	Olympus 5000z	Sony DSC-W1
Canon G5	Kodak DX7630	Olympus C-750UZ	Sony DSC-W1
Canon G6	Kodak DX6490	Olympus C-740UZ	Sony DSC-T1
Canon G6	Kodak LS633	Olympus mju-300	Sony DSC-F828
Canon A70	Konica	Olympus mju-400	Sony DSC-U50
Canon A60	Konica KD-400Z	Olympus C-760uz	Sony DSC-U60
Canon A300	Konica KD-410Z	Olympus C-50Z	Sony DSC-U30
Canon 300D (only PTP)	Konica KD-500Z	Olympus X-2	Sony DSC-U30
Canon S50	Konica KD-310Z	Minolta	Sony DSC-V1
Canon IXUS IIs	Kyocera	Minolta A2	Sony DSC-P12
Canon IXUS 40	Kyocera SL300R	Minolta Z2	Sony DSC-P92
Canon IXUS 400	Kyocera S3L	Minolta A1	Sony DSC-P10
Canon S60	Kyocera S5R	Minolta Z1	Sony DSC-P52
Canon A400	<b>M</b>	Minolta X20	Sony DSC-P32
Casio	Minolta	Minolta Xt	Sony DSC-P8
Casio EX-Z40	Minolta A2	Minolta F200	Sony DSC-P9
Casio EX-Z55	Minolta Z2	Minolta F300	Sony DSC-P72
<b>E</b>	Minolta A1	Minolta DiMAGE Xi	Sony DSC-U20
Epson	Minolta Z1	Minolta DiMAGE 7Hi	Sony DSC-F717
Epson L-410	Minolta X20	Minolta DiMAGE 5	Sony DSC-F77
<b>F</b>	Minolta Xt	Mustek	Sony DSC-F88
Fujifilm	Minolta F200	Mustek DV3032	Sony DSC-F88
Fujifilm S20 Pro	Minolta F300	Mustek DV4000	Sony DSC-P1
Fujifilm A340	Minolta DiMAGE Xi	Mustek DV5000	Sony DSC-P77
Fujifilm S7000	Minolta DiMAGE 7Hi	Mustek DV5500	Sony DSC-T11
Fujifilm S5000	Minolta DiMAGE 5	MDC4000	Sony DSC-L1
Fujifilm F420		MDC5000	Sony DSC-P150
Fujifilm A210		Olympus	Samsung
Fujifilm A310		Olympus C-310z	Samsung Digimax V5
Fujifilm F700		Olympus C460Z	Samsung Digimax V3
Fujifilm M603		Olympus U200	Samsung Digimax 202
Fujifilm F601		Olympus U100	Samsung Digimax XT
Fujifilm F410		Olympus C-300z	<b>T</b>
Fujifilm S304		Olympus Digital E-1	Toshiba
		Olymous miu-mini	Toshiba 3310
			<b>U</b>
			Umax
			AstraPix 610